

## **National**

## 石油暖房機 FF 床暖ヒーター

(床暖房用密閉式石油ストーブ)

取扱説明書

お客さま用

品番 OK-TU670F

保証書別添付

工事説明書別添付



#### もくじ

ページ
2
9
·· 10
12
·· 13
·· 14
·· 15
16 18 20 21 22 24
·· 26 ·· 27 ·· 30 ·· 31 ·· 32 ·· 34 表

このたびは、石油暖房機 FF 床暖ヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

## M警告 KEROSENE ONLY ガソリン厳禁



#### 正しく使って上手に節約

- ●お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 次のように説明しています。
- ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

## 

#### ガソリン厳禁




ガソリン厳禁

● ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の高 い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。 灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。

### 外れ危険・点検必要





● 給排気筒、排気管、給気ホースが正しく接続さ れているか点検してください。 外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、 非常に危険です。(接続部分だけでなく、排気管 などに穴あきがないか、時々点検してください)

#### スプレー缶厳禁






●殺虫剤などのスプレー缶をストーブの前や周囲 に絶対に放置しないでください。 熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険 です。

### 給排気筒トップ閉そく危険・点検必要






●積雪が多いときには、給排気筒トップの周りが 雪でふさがれていないことを確認してください。 ふさがれているときは除雪してください。 運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

#### 衣類の乾燥厳禁





●衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

#### 電源コード・電源プラグを傷めない




/ 曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な\ 力を加えたり、高温部に近づけたり、 重い物を乗せたり、束ねたまま使用し ないでください。

また、電源プラグを抜くときはコード √ を持って引き抜かないでください。

- ●傷んだまま使用すると、火災や感電の原因にな ります。
- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。


#### 電源プラグのお手入れをする





- ●ときどき、プラグを抜きほこり等を乾いた布で ふきとってください。
- ●プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不 良となり火災の原因になります。


## コンセントや配線器具の定格を超える使 い方や、交流100V以外での使用はしない



●たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

#### 電源プラグは確実に差し込む






- ●プラグはコンセントに根元まで差し込んでくだ さい。また、傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。
- ●差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火 災の原因になります。

## ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは しない



ぬれ手禁止



●感電の原因になります。

## **八警告**

#### 排ガスは必ず屋外に出す (床下に排気しない)



- ●排ガスを室内に出すと、一酸化炭素が発生して 中毒になるおそれがあります。
- ●排ガスは専用の給気・排気部材を使って、必ず 屋外に出してください。

#### 据付工事は専門家に!



●お客さまご自身による工事は危険です。 (畳替え、じゅうたんの張り替えなどで本体を移 動する場合も同じです) 事故の原因になることがあります。

#### 集合煙突利用禁止

低温やけどに注意



- ●変則工事は絶対にしないでください。
- ●排ガスが室内に出たり、異常燃焼を起こした り、結露水が凍結したりして、事故のおそれが あります。

#### 給気・排気部材は専用のものを使う (新しいものを使ってください)



- ●異常燃焼や排ガス漏れの原因になることがあり
- ●ナショナル石油暖房機FF床暖ヒーター専用の新 しいものを使ってください。 古いものは損傷していることがあります。

#### 「低温やけど」について



●床暖房パネルの上で就寝するなど長時間皮ふの 同じ場所に触れないでください。 比較的低い温度(40℃~60℃)でも長時間皮ふ の同じ所が熱せられると、低温やけどのおそれ があります。

- ●比較的低い温度(40℃~60℃)でも長時間皮ふの 同じ所が熱せられると、熱い、痛いなどの自覚 症状がなくても低温やけどのおそれがあります。
- ●次のような方は特に注意してください。
- ・乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方
- ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用さ れた方
- ・深酒・疲労の激しい方

## / 注意


#### カーテン、可燃物近接禁止





- ●カーテンや燃えやすいものをストーブや排気管 に近づけないでください。 火災が発生するおそれがあります。
- ●タイマー運転するときも可燃物がそばにないか 確認してください。

#### 給油時消火



●給油は必ず消火してから行ってください。 火災のおそれがあります。

#### 高温部に手をふれない








●燃焼中や消火直後は、ストーブの上部、ガードとそ の周囲や排気管、給排気筒は、高温です。手などふ れないでください。やけどのおそれがあります。

#### 直接長時間あたらない




●低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 熱さや痛みを感じない場合でも、低温やけどに なる場合があります。

お子さまやお年寄りなどのご自分で操作できない方がご使用のときは、周囲の人が十分注意してください。


#### やかんのせ禁止





●ストーブの上には、やかん等をのせないでくださ い。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、 やけどのおそれがあります。またストーブ内部の 熱交換器などの穴あきの原因になります。

#### カーペットのずれに注意



●カーペットがずれたり、めくれたまま使用しな いでください。

床パネルに直接触れるとやけどのおそれがあります。

## 注意

## 異常時使用禁止






- 万一異常なにおいを感じたときや油漏れがあっ たときは使用しないでください。 異常燃焼や火災のおそれがあります。
- 運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、 油タンクの送油バルブを閉めて、お買い上げの 販売店へご連絡ください。


#### 電源プラグを抜いて消火しない





●消火後、送風ファンが止まるまで電源プラグを 抜かないでください。 温風空気取入口や本体が高温になり、やけどや 故障の原因になります。


#### 異物を入れない



●ストーブの内部やガード内には紙、布、プラス チック、スプーンなどの異物を入れないでくだ さい。火災や感電の原因になります。

### 変質灯油・不純灯油は使わない





変質灯油 不純灯油

●変質灯油や不純灯油は絶対に使用しないでくだ 異常燃焼や故障の原因になることがあります。

#### お手入れするときは本体が冷えた後、 電源プラグを抜いてから行う



電源プラグ を抜く

●感電・やけどの原因になることがあります。

### 長期間使用しないときは電源プラグ を抜く



電源プラグ を抜く

●火災や予想しない事故の原因になります。

## 

#### 熱に弱い床面が変色・変形しないよ うマットなどを敷く






●ストーブ前面付近の床面は熱に弱い材質の場 合、熱で変色、ヒビ割れ、そり返りなどが発生 することがあります。また、床面がほこりやた ばこの煙などで、変色することがあります。 保護のために熱に強いマット(別売品:品番 AOSOOO-M111A)などを敷いてください。

#### 水をかけたり、重いものを乗せない






- ●水の入った容器や物を上に乗せないでください。 水が内部に入ると感電や故障の原因になること があります。
- ●ストーブの上に乗らないでください。転倒して けがをするおそれがあります。

#### 居室の暖房以外の用途で使用しない





●乾燥室、温室、飼育室などでの使用はしないで ください。 火災のおそれがあります。

#### 引火しやすいものがある場所で使用 しない






- ●周囲にガソリン、ベンジン、シンナーなど引火し やすいものがある場所で使用しないでください。
- ●ストーブを使用している部屋ではスプレーを 使用しないでください。 火災のおそれがあります。

#### 標準据付け例の距離がとれない場所 で使用しない





●標準据付け例(©32ページ)の距離がとれ ないような設置はしないでください。 過熱のおそれがあります。

### 高地(標高1500m以上)使用禁止



●標高500m~1500mで使用するときは調整が必要で す。お買い上げの販売店に調整をご依頼ください。 そのままご使用になりますと、異常燃焼や故障 の原因になります。

## <u></u> 注意

#### 循環水 (循環液・補充液) の保管に注意





- ●幼児の手の届かない所に保管してください。
- ●循環水は毒性があり、事故のおそれがあります。
- ●万一、飲んだ場合には直ちに吐かせて、医師の 診断を受けてください。 異常があれば、直ちに医師の診断を受けてください。

### こぼれた循環水(循環液・補充液)は すぐにふき取る



●こぼれたままにしておくと床面を汚すおそれが あります。

### 改造使用の禁止



●改造して使用しないでください。 またストーブや給排気筒には床暖房用の熱交換 器などを取り付けないでください。 火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。 こぼれた循環水(循環液・補充液)を 目、皮膚などに付着させない



●付着した場合、水で十分洗い流し、異常が

### 分解修理の禁止




分解禁止

- ●修理技術者以外の人は絶対に分解、修理は行 わないでください。
- ●故障、破損したら、使用しないでください。 異常燃焼や火災の原因になることがあります。

# あれば、直ちに医師の診断を受けてください。





(© 15ページ)

(© 17ページ)

になります。

●約3秒間押すとチャイルドロック

表示部は説明のため全部表示 したものです。実際の運転のと きは該当部分が表示されます。 傷を防止するために表面に保護シートを貼っていますので、 取りのぞいてください。

(コーナー部分にセロハンテープを貼り付け、一緒にはがすとより簡単に取りのぞけます)

## 表示部

#### デジタル表示部 ピリオド 手動運転ランプ 自動運転ランプ (イラストは温度表示の例です) ●運転スイッチ「入」のとき ●入タイマーボタンを押したとき 時計表示している 手動運転している 自動運転している 自動運転のとき: 入タイマー予約の設定時刻を10秒間表示。 とき点滅。 とき点灯。 とき点灯。 室内温度と設定温度を●運転スイッチ「切」のとき 時計を表示。 手動運転のとき: ●故障・異常のとき 室内温度を表示。 自己診断表示記号を表示。 給水ランプ 運転スイッチ・ランプ 床温 循環水が不足した 燃焼切換 ●運転開始(点火)· 設定温度/時 室内温度/分 **┌−**大 **手−**中 とき点滅。 消火するときに。 床暖房 給水 運転 (© 17ページ) (喧29ページ) 動ー小 てひかえめ 77//9-切/入 点灯:運転中 ( 床温設定ランプ 入タイマー マスピード点火 (点滅): 故障・異常 低 -床暖房運転している のとき ときに点灯。 (消灯):運転停止中 押す 床暖房ランプ 床暖房運転していると ひかえめ運転ランフ きに点灯。床暖房運転 ひかえめ運転してい に切り換えたとき、 るとき点灯。 本体冷却中は点滅。 入タイマーランプ チャイルドロックランプ スピード点火ランプ **フィルターランフ** 温風空気取入口フィ 入タイマー予約して チャイルドロックの スピード点火をセッ ルターがほこりでつ いるとき点灯。 トすると点灯。 ときに点灯。 まったとき点滅。 (129ページ) 操作部 床温設定ボタン スピード点火ボタン 温度/時刻調節 北ボ 自動 時刻合せ 床暖房 床温設定 手動 入タイマー 床温設定するときに。 点火時間を早めたい チャイルドロック ひかえめ 点火 (123ページ) ときに。 (121ページ) 床暖房ボタン 床暖房運転するときに。 (© 23ページ) 時刻合せボタン 手動ボタン 温度/時刻調節ボタン 【自動 / ひかえめボタン ●時計の時刻を合わせるときに。 手動運転するとき 自動運転、ひかえめ 時計の時刻合わせ、 入タイマーボタン

に。4段階に燃焼調

(20ページ)

節できます。


温度設定、タイマー

予約の時刻合わせに。

(に) 15、19、25ページ)

運転するときに。

(© 18ページ)



10

タイマー予約する

(© 25ページ)

ときに。

11

## ナ、一緒には \_\_\_\_\_

給油ポンプ

## 使用燃料について

## 燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。

## ⚠警告

#### ガソリン厳禁



● ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 、火災の原因になります。

ガソリン厳禁

灯油とガソリンの見分けかた 指先につけ息を吹きかける。 (火の気のない所で行ってください。)

- ●灯油はぬれたまま
- ●ガソリンはすぐ乾く

/区別がつきにくいときは、お買い上げの 燃料店にお問い合わせください。

## <u>⚠</u>注意

### 変質灯油や不純灯油は 使わない



●変質灯油や不純灯油は絶対に 使用しないでください。 異常燃焼や故障の原因になる ことがあります。

#### ■変質灯油・不純灯油とは

#### 変質灯油

- 古い灯油(昨シーズンより持ち越した灯油)
- ●日光の当たる場所、高温の場所 で長期間保管した灯油。

特に乳白色のポリ容器や容 器のふたをあけて長期間保 管したものは変質します。 黄色味がかったり、 酸っぱい臭いがします。

極度に変質したものは

#### 不純灯油

- ●水や灯油以外の油が 混入したもの (天ぷら油、機械油)
- ガソリン、シンナー が混入したもの
- 助燃剤、水抜き剤などの 添加物が混入したもの
- ドラム缶のさびなどが 混入したもの

- ・ 点火しにくくなります。
- ▶ 火災の原因になります。
- ▶ 故障の原因になります。
- 電磁ポンプのフィルターが つまります。
- ▶ 定油面器フィルターが つまります。

### 変質灯油、不純灯油を使用すると 故障の原因になります

- ●点火しにくくなります。
- ●消火しにくくなります。
- ●安全装置が作動したり、異常燃焼したり します。

# 万一変質灯油、不純灯油を使用したときの処置


- 不良灯油を抜き、油タンクのお手入れをして ください。
- それでも効果のないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。(分解、点検が必要です)

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも 保証の対象外となります。

# 給油のしかた


■油量計が「空」になっているときは下記の手順にしたがって、給油してください。

- 油タンクの給油口ふたを 左(Ω)へ回して外す
- 2 給油ポンプで油量計を見ながら 「満」をこえないように給油する
- **舎** お油口ふたを確実にしめる こぼれた油はふき取る。
- **送油バルブを開く** 
  - ●送油バルブを左(∩)へ回し、全開しているか確かめる。



## 空気抜きの方法

- ①油タンクの送油バルブを左(○)へ回して全開する。
- ②図のように油タンクの側から送油ホースを順次たぐって、空気を抜く。



## お知らせ

#### 油タンクを空にすると


●再給油後、灯油配管内の空気抜きが必要となります。

給油時に、水・ゴミが入ると

●燃焼不良の原因になります。


12

- 定油面器セットレバーを押す
  - セットレバーを2~3回押し下げる。 連続して押したり、レバーが押し下げられ たままになると油が漏れることがあります。







- 油タンクや送油経路部から、油漏れがない か確認する。
- 温水配管接続部から水漏れがないか確か める。



- ●コードホルダーを開き、電源コードをのばす。
- 電源プラグをコンセント(交流 100 V)に 差し込む。
- デジタル表示部に == == が表示されます。






- 給排気筒トップの周囲に引火物や可燃物がないか。
- ●給排気筒、排気管、給気ホースの接続部が はずれていないか。
- 給排気筒トップが雪などでふさがれない ように注意する。



## 循環水の水位を確認する

14

- ●ストーブ左下部の給水とびら水位確認窓 から循環水の水位を確認する。 (補給方法です29ページ)
- ●循環水の水位は床暖房運転になると低下します ので半分以上あることを確認してください。
- 床暖房運転中に水タンクの水位が下限になる と給水ランプが点灯し、運転が停止します。 デジタル表示部に「U15」が表示されます。




## を押す チャイルドロック → (3秒押し)

<操作部>

床温設定 切/入

●初めて使用するときや電源プラグをコン セントから抜いたとき、デジタル表示部 は下図の表示になります。




**一**または(**一**)を押し、 時計を合わせる

- ●時計を進めるときは (十) を押し、 もどすときは 一 を押す。
- 1分単位で調節できます。
- ●押し続けると10分単位で変わります。
- ① (+) または (--) を押すと 5 : 00 が表示される。
- ②現在の時刻が午後3時10分の場合、
  - (十) を押し、

15: 10 に合わせる。





● 表示部のピリオドが点滅し、時計が動き始めます。



## お知らせ

- ●電源プラグをコンセントに入れなおしたときは、 時刻を合わせなおしてください。
- 夜中の12時の場合、表示は O: OO です。





## お知らせ

#### お願い

#### 下記のことは異常ではありません

- と煙が出る。
- 点火したあとや消火後「ピチピチ」と金属音がする。 (熱交換器やバーナー部分の金属が伸び縮みする音です)
- ●運転中、ストーブの近くにラジオを近づけるとラ ジオに雑音が入ることがあります。
- ●運転スイッチを切った状態でも時計を記憶させる ため約5Wの電力を消費しています。
- 初めての使用時に塗料やパッキンの焼けるにおい 外出のときは、必ず運転スイッチを押し、消火し てください。(消火を確認してください)

## を押す

- ●運転ランプ点灯。
- ●約5分後(室温0℃のとき)に点火します。 点火しないときは、運転スイッチを入れなおす。

## 消火のしかた



を押す

- 運転ランプ消灯。
- ●本体内部の温度を下げるために、約7分間送風します。

#### チャイルドロックのしかた お子様のいたずら防止にご利用ください。

運転中でも運転していないときでも、チャイルドロックできます。


## **(チャイルドロックをするときは)**

## 時刻合せ チャイルドロック

→ (3秒押し)

## を約3秒間押す

● ピッという音が鳴り、 チャイルドロックランプ点灯。



## **(チャイルドロックをやめるときは)**


#### 時刻合せ チャイルドロック → (3秒押し)

## を約3秒間押す

●ピッという音が鳴り、 チャイルドロックランプ消灯。

## チャイルドロックしているときはすべての操作ができません。

- ●ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。
- ●チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。
- ●デジタル表示部に温度やタイマー時刻を表示したいときは、チャイルドロックを取り消してください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した場合、チャイルドロックは取り消されます。



温度/時刻調節 スピード 時刻合せ 白動 床暖房 床温設定 手動 入タイマー (+)チャイルドロック ひかえめ 点火 切/入

## お知らせ

電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは ●時刻合わせをしてください。

設定温度、タイマー時刻、燃焼切換の設定は記憶して います。

電源が切れても再度設定しなおす必要はありません。

室内温度の表示は、室温センサー近くの温度です

●必ずしも室温とは一致しません。

室温が 0℃以下のとき

●「O」が表示されます。

ひかえめ運転について

● 自動運転の場合のみ、ひかえめ運転できます。

#### 燃焼中に設定温度を変えると

● すぐには「大」・「微小」燃焼に切り換わりません。

運転中は を押す ▶押さなくてよい ♪

- ●運転ランプ点灯。
- ●設定温度と室内温度が表示されます。
- ●設定温度はあらかじめ 22℃に 温度設定されています。

## 自動運転のしかた

● 設定温度に応じて「大」~「微小」を自動的に行い、室温をコントロールします。 室温が設定温度より高くなっても「微小」で燃焼を続けますので、室温が上昇しすぎる場合 は、ひかえめ運転に切り換えてください。

自動 ひかえめ

を押し、自動ランプを 点灯させる

● 自動運転を開始します。

## ひかえめ運転のしかた

● 比較的暖かい日(春先や秋口など)の場合など、設定温度より室温が上がりすぎるときにご使用ください。 設定温度に応じて「大」~「微小」、「消火」を自動的に行い、室温をコントロールします。 室温が設定温度より3℃上がると消火し、室温が下がって設定温度になると点火します。

自動 ひかえめ

を押し、ひかえめランプ●ひかえめ運転を開始します。 を点灯させる

自動 / ひかえめボタンを押すごとに「自動」→「ひかえめ」→「自動」に切り換わります。

## 設定温度を変えたいとき


(8~30℃の範囲で調節できます)

温度/時刻調節

)または(<del>十</del>)を押す

● お好みの温度に設定する。 (押すごとに 1℃ずつ変わり、押し続けると連続的に変わります)

● 一度セットすれば記憶されます。



使いかた

## 使いかだ手動運転のしかた



温度/時刻調節 時刻合せ 自動 スピード 床暖房 床温設定 手動 入タイマー チャイルドロック ひかえめ 点火 切/入 --○(3秒押し

## 室温に関係なく希望の燃焼で運転したいとき (手動運転)

- ●「大」、「中」、「小」、「微小」の4段階に切り換えられます。
- 希望の燃焼で連続運転します。



を押す

運転中は 押さなくてよい ●運転ランプ点灯。

燃焼切換

一大

手一中

動一小

一一微小

## 手動

#### を押す


- ●設定温度の表示は消えます。
- 希望の燃焼を選ぶ。(ランプ点灯)
- ●押すごとに「微小」→「小」→「中」→「大」→「微小」に切り換わります。
- ●点火して数分後に、選んだ燃焼になります。
- ●一度セットされた燃焼量は記憶されます。
- ●室温が上昇しすぎる場合は「微小」にするか、自動運転に切り換えて、ひかえめ運 転にしてください。

### お知らせ

- ●手動運転のときは室温が高くなっても、燃焼を続けます。熱くなりすぎる場合がありますので、注意して ください。
- 室温が35℃以上になると燃焼を停止します。
- ●手動運転の場合、ひかえめ運転はできません。
- 手動運転の場合、(→) (→) のボタンを押しても動作しません。
- ●微小燃焼で長時間運転した場合、約30分に1回炎が1分程度の間少し大きくなります。 (燃焼制御装置の正常動作をチェックしているもので、異常ではありません)

## 使いかた スピード点火のしかた

- お出かけ前にあらかじめ(運転スイッチを「入」にする 15 分以上前)、ス ピード点火をセットしておけば、外出から帰ったときすぐに点火できます。 スピード点火は約25秒で点火できます。(通常点火は約5分)
- 点火時間を早めるため、運転スイッチが「切」でもバーナーを予熱するしく みになっています。そのため平均 90W の電力を必要とします。 節電のためスピード点火を必要としないときは、取り消してください。



温度/時刻調節 時刻合せ 自動 スピード 床暖房 手動 床温設定 入タイマー + チャイルドロック 点火 ひかえめ 切/入 → (3秒押し)



## あらかじめ

を押しておく 点火

- ●スピード点火ランプ点灯。 再度押すとスピード点火は取り消されます。
- ●スピード点火ボタンを押してから 15 分経過しな
- いとスピード点火機能は働きません。



を押す

- ●運転ランプ点灯。
  - ▶ 約25秒後
- 自動点火します。
- ひかえめ運転で室温が設定温度より2℃以上高い 場合、燃焼しませんので設定温度を上げてくださ い。この場合点火時間は長くなります。

#### お知らせ

- ●スピード点火ボタンを押してから24時間以内に ●電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないよう 点火操作しないと、スピード点火は自動的に取り 消されます。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した 場合、スピード点火は取り消されます。
- ●下記のことはバーナーを予熱しているためで、異 常ではありません。
- 時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が 一瞬変化することがあります。
- ◆ 本体が少し暖かくなります。

になっています。

#### タイマー予約中

- ●スピード点火ランプは消灯しますが、スピード点 火のセットは取り消されません。
- タイマー予約を取り消しても、スピード点火ラン プは点灯しますが、予熱していないためすぐには スピード点火しません。

#### 燃焼中

● スピード点火ランプが点灯していますが、予熱 していません。

床暖房運転のしかた

#### 床温 燃焼切換 設定温度/時 室内温度/分 |-自動 一大 床暖房 運転 給水 手一中 動一小 一 ひかえめ フィルター 一一微小 入タイマー -ースピード点火 低一 押す

康明 末暖房運転のしかた

温度/時刻調節 時刻合せ スピード 床暖房 床温設定 手動 入タイマー チャイルドロック ひかえめ 点火 切/入

- ●床暖房運転中に温水ホースを曲げたり、つぶしたりしないでください。またバルブの閉止はしない でください。本体内の温水が高温になり、運転を停止します。
- 凍結を防止するために必ずナショナル純正の循環液・補充液を使用してください。
- ●ストーブ単独運転から床暖房運転に切り換えたとき、自動的に消火して約 13 分間本体の冷却を 行ったのち、床暖房運転を開始します。本体冷却中は床暖房ランプは点滅しています。 切り換え時「ジュー」という循環水の蒸発する音が発生することがありますが、異常ではありません。

## お知らせ

#### 循環水が不足したとき

● デジタル表示部に「U15」が表示され、運転が停止します。 運転スイッチを入れなおすと、ストーブ単独運転になります。

を押す(運転中は 押さなくてよい

●運転ランプ点灯。

床暖房 切/入

を押す

- ●床暖房ランプが点灯し、床暖房運転になり
- ●床暖房運転は一度セットすれば記憶されま す。次回からは運転スイッチの「入|「切| だけで床暖房運転ができます。

床温設定

を押す

- ●押すごとに「高」 → 「低」 → 「高」に1目盛 ずつ切り換わります。
- ●床温設定範囲は本体出口の温水温度で約 35°C~64°Cです。あらかじめ床温ラン プの下から3つ目(約46℃)に設定され ています。

## 床暖房運転の取り消しかた (ストーブ単独運転にするには)

床暖房 切/入

を押す


- ●床暖房ランプ消灯。
- 循環ポンプが少し遅れて停止し、ストーブ 単独運転になります。
- ●床暖房運転からストーブ単独運転に切り換 えたとき、約12分間微小燃焼した後、選 んだ燃焼になります。

### お知らせ

- ため、燃焼量や設置条件によっては、必ずしも床 温設定と実際の床温は一致しません。
- ●床表面温度はカーペットなどの種類によって循環 水の温度より 10~20℃低くなります。
- ●室温を優先してストーブの燃焼量を調節している●床暖房の温度調節は床の温度を暖めることにより、 部屋の上下温度差を少なくするためで、部屋の温 度調節ではありませんので、必要以上に床温を上 げすぎないように注意してください。

## 使いかた タイマー予約のしかた

時刻を合わせてから行ってください。(*©* 15ページ) 時刻合わせをしないとタイマー予約できません。



床温設定 | 床暖房 切/入 | スタイマー | 時刻合せ | 手動 | 温度/時刻調節 | 自動 | スピード 点火 |

### お知らせ

#### 毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき (運転スイッチは「入」にしておいてください)

● 入タイマーボタンを押すだけでセットできます。

#### タイマー予約後に設定時刻を変更したいときは

● 運転スイッチを入れなおし、手順「2」からやり なおしてください。

#### バックアップ機能について

●電源プラグを抜いても、停電しても、タイマーの 設定時刻は一度セットすれば記憶されますので、 次回からはセットしなおす必要はありません。

### お願い

#### 停電したとき(再通電後運転ランプが点滅)

● デジタル表示部に「U 10」または「U11」が表示 されます。運転スイッチを「切」にし、時計を合わ せなおし、「タイマー予約のしかた」の手順「1」 からやりなおしてください。

#### 強い地震や衝撃があったとき(運転ランプ点滅)

● デジタル表示部に「U 12」が表示されます。 運転スイッチを入れなおし、入タイマーボタンを 押してください。

## タイマー予約のしかた

重転切/入

を押す(運転中は 押さなくてよい)

- ●運転ランプ点灯。
- ●運転スイッチが「入」になっていないとタ イマー予約できません。



● 入タイマーランプ点灯。 設定時刻をデジタル表示部に表示

57:007

約5秒後ピッピッと音が鳴り、タイマー予約になり、運転ランプが消灯し、消火します。

- さらに約5秒後にデジタル表示部は時計表示になります。
  - (例) 現在時刻が午後9時のとき

21:00 \* LUTE

設定時刻になると自動的に運転を開始します。

### 設定時刻を変更するには 設定時刻が表示している間に合わせてください。

温度/時刻調節

の一または一を押し、

希望の時刻を設定する

(例)午前6時30分にセットしたいとき デジタル表示部の表示を

6:30 に合わせる

- ◆ を押すと進み、 を押すともどります。
- 1 回押すごとに 10 分ずつ変わります。
- 押し続けると連続して変わります。

## タイマー予約の取り消しかた



を再度押す

- 入タイマーボタンを押して、タイマー予約 を取り消してください。
- 入タイマーランプ消灯。
- ●運転ランプ点灯。数分後、自動点火します。

# 異常のお知らせと処置のしかた デジタル表示部に 自己診断表示が出たら…

- 安全装置が作動すると運転ランプが点滅し、自動消火します。また、デジタル表示部 に故障・異常の原因(自己診断表示)がアルファベットと数字で点滅表示されます。
- 下記の処置をしてください。処置をしても繰り返し表示するときや運転しないときは、 表示内容を確認してから電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

#### デジタル表示部 (自己診断表示)

#### 原 因 (安全装置)

#### 処 置 方 法

## *U04* または H78

温風空気取入口フィルターがほこりでつ まっていませんか?(過熱防止装置が作動)

温風空気取入口、上面ガードや前面ガードが ふさがっていませんか?(過熱防止装置が作動) 温風空気取入口フィルターを 掃除する。

障害物を取りのぞき、本体が冷え てから運転スイッチを入れなおす。

## U10または U11

停電がありませんでしたか? (停電安全装置が作動)

電源プラグを抜いたことがありませんでしたか?

➡ 運転スイッチを入れなおす。

強い地震{震度5(強)以上}・衝撃を受けませ

電源プラグの差し込みを確かめ、 運転スイッチを入れなおす。

地震によって作動した場合は、周囲 の可燃物、機器の損傷、油漏れ、給 排気筒の外れなど異常がないか確認 し、運転スイッチを入れなおす。

*U12* 

*U13* 

★ 定油面器セットレバーを押す。

油切れしていませんか?

▲ 給油する。

➡ 灯油配管内に空気が入っていませんか?

んでしたか?(対震自動消火装置が作動)

油タンク・灯油配管内に水やゴミがたまって いませんか?

定油面器セットレバーを押し忘れていませんか?

➡ お買い上げの販売店へ連絡する。

お買い上げの販売店へ連絡する。

## *U15* ●給水ランプ点滅

循環水が不足していませんか? (空だき防止装置が作動)

補充液を補給し、運転スイッチを 入れなおし、床暖房ボタンを押す。

H 31 ~ H 34 →

運転スイッチを入れなおして

点火ミスをしませんでしたか? (点火安全装置が作動)

➡ も、再度表示する場合はお買い 上げの販売店へ連絡する。

H 40 ~ H 45 →

➡ 障害物を取りのぞく。

燃焼が異常になっていませんか? (燃焼制御装置が作動)

(燃焼制御装置が作動)

⇒ お買い上げの販売店へ連絡する。

H66

給排気筒の接続部がはずれていませんか? ★ ※この機種には排気管外れ検知装置が ついています。

給排気筒の先端がふさがれていませんか?

ただちに使用をやめ、お買い上 げの販売店へ連絡する。

H81

温水バルブが開いていますか? 温水配管のつまり、つぶれはありませんか? (温水過熱防止装置が作動)

→ お買い上げの販売店へ連絡する。

その他

電源プラグをコンセントから抜き、 約5分後に再度差し込み、運転スイッチを 入れなおす。

運転スイッチを入れなおして ➡ も、再度表示する場合はお買い 上げの販売店へ連絡する。

# 故障かな?

■ 修理・サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめください。

#### こんなときは

運転スイッチを「入」にして も運転ランプが点灯しない。 点火しない。

もう一度調べてください

●電源プラグがコンセントから抜 けていませんか?

処置方法

電源プラグをコンセントに差し込 んでください。(© 14ページ)

●チャイルドロックしていません

●ひかえめ運転の場合、室温が設定温度

より3℃以上高くなっていませんか?

「チャイルドロックを取り消す。 (底) 17ページ)

運転スイッチが「入」に なっているのに燃焼しない。

使い始めやシーズンはじめ に使用するとき、煙やにお いがでる。

●耐熱塗料、パッキンやほこりが 焼けるためです。 異常ではありません。

設定温度を高くするか手動運転に 切り換える。(ごで19、20ページ)

しばらく使用すると煙やにおいは

なくなります。(©で16ページ)

運転スイッチを「入」にして もすぐに点火しない。

●灯油を気化するため、自動点火 まで約5分必要です。

異常ではありません。

スピード点火をセットした

スピード点火セット中に停電や地震、 強い衝撃がありませんでしたか?

「運転スイッチを入れなおし、スピード点 火をセットしなおす。(©2721ページ)

のにスピード点火しない。

● 点火する15分以上前にスピード 点火をセットしてありましたか?

●点火時、消火時に金属が伸び縮

点火する15分以上前にスピー ド点火をセットしておく。

「ピチピチ」音がする。

消火する。 ランプが正しく表示しない。 ●電源に異常な雑音が入ったため

みする音です。

異常ではありません。

電源プラグをコンセントから 抜き、約5分後に再度入れる。

点火電極や燃焼室の一部が 赤くなる。

●炎に熱せられるためです。 「バーナー炎口周辺が赤く

●バーナーの表面処理により、初期的に若

干のカーボンが付着するためです。

異常ではありません。

なる。

フィルターランプが 点滅する。

●温風空気取入口フィルターが ほこりでつまっています。

「温風空気取入口フィルターを 掃除する。(© 29ページ)

燃焼せず床暖房ランプが 点滅する。

ストーブ単独運転に切り換 えたとき、微小燃焼になる。 ●床暖房運転になる前の本体冷 却期間中です。(約13分間)

選んだ燃焼になります。

約12分間微小燃焼したのち、

ジューという音がする。

●循環水が蒸発する音です。

異常ではありません。

温水の循環する音が大きい。

●温水配管内の空気抜きが不十分 な場合があります。

「お買い上げの販売店にご相談く ださい。

タイマー予約中に停電や地震、 強い衝撃がありませんでしたか?

運転スイッチを入れなおす。 (24ページ)

タイマーをセットしたのに 運転しない。

●室温が設定温度より3℃以上 高くなっていませんか?

設定温度を高くするか手動運転に 切り換える。(ごで19、20ページ)

●タイマー時刻が正しくセットさ れていますか?

タイマー時刻を正しくセット する。(図 25ページ)

●以上の項目にしたがって処置をしても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

## 日常の点検とお手入れのしかた

## シーズン初め

#### 送油ホースの点検


● 送油ホースは劣化します。 シーズン初めにはひび割れがないか確かめる。 (2シーズンに1回交換) きつく曲げるとひび割れの原因になります。

#### 温水用ペアチューブの点検

- ●温水用ペアチューブにひび割れが生じていないか 点検してください。
- ●温水用ペアチューブは経年変化しますので、 3シーズンに1回新しいものに交換してください。


#### 給排気筒・排気管・給気ホースの点検

- ●給排気筒、排気管、給気ホースの接続個所が正し く、しっかりつながっているか。
- ●運転中、排気管からにおいが漏れていないか。
- ●排気管が壁から2cm以上離れているか。
- ●運転中、排ガスが室内に漏れると非常に危険です。 万一、外れたり破損していたら、ただちに使用を やめて、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●本体を都合により動かす場合(畳替え、ジュー タンのはり替え、収納等)や移設する場合は、 お買い上げの販売店にご相談ください。




#### 給排気筒トップの点検

- ●給排気筒の給気口や排気口が八チの巣やビニール の袋などでふさがれていないか。
- 給気口、排気口がふさがれていますと燃焼用空気が 減少し、火が消えたり不完全燃焼の原因になります。 異常が見つかった場合は、お買い上げの販売店 にご相談ください。



## お使いのたびに

#### 周囲の可燃物の確認




●ストーブの周囲に、燃えやすいものがある 場合は取りのぞいてください。

#### 水漏れの確認

● まずふき取り、お買い上げの販売店にご相談 ください。

#### 油漏れ・油のたまり・油のにじみ の確認



● 油漏れがある場合は、まずふき取り、油タン クの送油バルブを閉じて、お買い上げの販売 店にご相談ください。

### バーナー・熱交換器の点検

● 運転中、においが漏れていないか点検する。 万一、においが漏れている場合はただちに使用を やめて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## お手入れの前に必ずお守りください

- ●本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●電気部品や安全装置は絶対に分解・調節しないでください。

## 1週間に1回以上

循環水の水位が「下限」以下の場合、補充液を補給してください。 この補充液を使用しない場合、温水回路がつまり、故障の原因になる ことがあります。

#### 補充液の補給 水位線「上限| 1.運転スイッチを「切」にし、循環水の循環が止まる まで約4分間待つ。 給水口ふた 2. 給水とびらを開く。 給水とびら 3. 給水口ふたをあける。 4. 水タンクの水位線「上限」まで補充液を補給する。 5. 給水口ふたをしめ、給水とびらを閉じる。 ●循環水の水位が「下限」以下まで低下すると 給水ランプが点滅し、デジタル表示部「U15」 が表示されます。 ●「上限」以上補給しないでください。 ●運転を開始すると、水位が少し下がります。 開ける ●床面やじゅうたんなどをぬらさないように、

# \_ ─フィルター-


#### 温風空気取入口フィルターの掃除

- 運転スイッチが「切」になっていることを確認して ください。
- 1.フィルター固定ねじをゆるめ、フィルターを取りはずす。

下にぞうきんなどを敷いて給水してください。

- 2. フィルターのほこりを掃除機で吸い取る。
- 3. フィルターを取り付け、フィルター固定ねじを締め付ける。
  - フィルターは下まで確実に入れてください。
  - フィルターを掃除しても、すぐに運転スイッチを 入れたとき、フィルターランプがついたままに なることがあります。

そのまま運転をしておくと、本体の温度が 下がったら消灯します。



水タンク

### お願い

●温風空気取入口フィルターの掃除は運転中絶対に●使用しているとき、水位がいちじるしく低下する 行わない。

送風中に掃除を行うと、ストーブ内部にほこりが ●不凍液での補給はしないでください。 入ります。


- 場合は、温水配管部の漏れを確認してください。
- 濃度が上がり、故障の原因になります。

## 日常の点検とお手入れのしかた

## 1ヵ月に1回以上

#### ストーブ本体の掃除

- ●ほこりは掃除機で吸い取る。
- ●油やほこりなどの汚れはやわらかい布でふき取る。
- ●右図のように①ガードを穴の奥まで( ② ) 押し込み、②上に持ち上げ、ガードをあける。 反射板をやわらかい布でふき、掃除する。



### 1シーズンに2~3回

#### 油タンクのお手入れ

● 油タンク内に水やゴミがたまることがありますので、ドレン受けから排出する。 (別売品「油タンク」取扱説明書参照)

## 定期点検について

## 定期点検のおすすめ (2シーズンに1回)

長期間で使用になりますと機器の点検が必要になります。

2シーズンに 1 回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者(財団法人日本石油燃焼機器保守協会(TELO3-3499-2928)の技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士))などのいる販売店などに点検依頼されることをおすすめします。

#### ■ 定期点検の内容

項目	内容
据付けた状態の点検	●給排気管の接続 ●給排気管のつまり
送油系統の点検・掃除	●電磁ポンプのフィルター・油タンクのフィルターの掃除 ●油タンクの水抜き ●送油経路部の油漏れ ●送油ホース ●定油面器の掃除
温水配管の点検	●温水配管 ●床暖房パネル ●循環水の汚れ・濃度
送風経路の点検・掃除	●送風ファン ●温風空気取入口フィルター
機能部品の点検・確認	●電気配線 ●安全装置の働き ●操作部品や、動く部品の働き
送油・燃焼・給排気部品の 点検・整備	● 電磁ポンプ、燃焼系部品、熱交換器、給排気系部品 (劣化の状態により、交換の場合もあります)
消耗しやすい部品の点検・交換	● 各種パッキン、給排気筒接続用 O リング、バーナー、点火電極、 炎検知装置(フレームロッド)、赤熱体、エアーホース、ガラス
清掃・整備	●ストーブ内部

### お願い

- ●掃除機でほこりを吸い取るとき、灯油や灯油でぬれたほこりは絶対に吸わせない。
- ■ストーブ本体をベンジン・シンナーなどでふかない。

## 部品交換について

## 交換部品はお買い上げの販売店にご依頼ください

交換部品は石油暖房機 FF 床暖ヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。 必ず、「ナショナル石油暖房機 FF 床暖ヒーター」の純正部品をご使用ください。不完全な修理は危険です。 お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などで修理をお受けください。

#### 消耗・劣化しやすい部品

- 使用期間により交換が必要な部品 各種パッキン・バーナー・点火電極・炎検知装置(フレームロッド)・給排気筒接続用 O リング・ 赤熱体・ガラス・送油ホース・エアーホース・温水用ペアチューブ
- 変質灯油・不純灯油の使用により劣化しやすい部品 電磁ポンプ・バーナー・定油面器

## 保管のしかた

## 長期間使わないとき

次の手順にしたがってお手入れし、保管してください。

- 電源プラグをコンセントから抜く
- 本体、温風空気取入口フィルターを掃除する(29ページ)
- 3 油タンクの送油バルブやコックは全閉にする
- カバーをかける

●据え付けたまま保管するとき、ほこりなどがたまらないよう適当なカバーをかける。

## 据付け

ストーブの据付けは販売店が行っておりますが、据付けについては各種の条件があります。 据付け工事完了後、販売店と立ち会いのうえ、お客さまご自身で確認してください。


## 据付け場所の選定および標準据付け例


#### ■ 据付け場所の選定

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書の「安全上のご注意」をお読みいただき、お買い上げの販売店とよくご相談ください。また、「標準据付け例」については、「標準据付け例」(です) 下図) および工事説明書の「安全上のご注意〈可燃物との距離を離す〉」を参照してください。

- 給排気筒を集合煙突には絶対に接続しないでください。 不完全燃焼を起こしたり、結露水が凍結したりして、事故のおそれがあります。
- 給排気筒を取り付けるとき、標準給排気筒セットで設置できない場合(例:延長給排気、厚壁など)販売店とご相談のうえ、当社専用部材を使用し、正しく取り付けてください。
- 積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。 また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 給排気筒は他の燃焼機器の排気筒から 1 m以上離して設置してください。

#### ■ 標準据付け例





#### 移設について

増築・引越などのため、石油暖房機 FF 床暖ヒーターを取りはずしたり、再設置をする場合は、移設のための専門技術や工事費用が必要になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「安全上のご注意」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているかどうか確認してください。

### 試運転

試運転は販売店とご一緒に必ず行ってください。



### 運転する前に

- 1.油タンクに給油する。
- 2.油タンクのコックを開く。
- 3.油タンクや送油管接続部から油漏れがないか確認する。
- 4. 温水配管接続部から、水漏れがないか確認する。
- 5. 水タンクに循環水が入っていることを確認する。
- 6. 温水配管のバルブが開いているか確認する。
- 7. 電源プラグのコンセント(AC100V)への差し込みが十分か確認する。
- 8. 定油面器セットレバーを押す。(©で 14ページ)

# 2

## 運転

運転手順、異常時の処置方法について販売店より説明を受けてください。

- 1.運転スイッチを押し、床暖房ボタンを押す。
- 運転ランプと床暖房ランプが点灯。
- 2. 設定温度を室内温度より高くする。(©27 19 ページ)
  - ひかえめ運転の場合、部屋の温度が設定温度より 3℃以上高いと燃焼しません。
  - 約5分後に燃焼を始めます。
  - 点火してから約 1 分半後に温風が出ます。
  - ストーブより煙やにおいが出ることがありますが、熱交換器の塗装やパッキン類が焼けるためで、異常ではありません。数10分で消えますので、部屋の換気をしながら運転してください。
  - 床暖房パネルが暖まってくることを確認してください。
- 3. 運転スイッチを再度押す。
- 運転ランプが消え、消火します。
- 本体内部の温度を下げるために、約7分間送風します。

修理・使いかた・お買い物 などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

#### ■補修用性能部品の保有期間

するために必要な部品です。

当社は、この石油暖房機 FF 床暖ヒーターの補修用性 能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持

#### 修理を依頼されるとき

・26~27ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

|出張料| は、お客様のご依頼により製品のある場 所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容										
品 名	石油暖房機 FF 床暖ヒーター									
品番	OK-TU670F									
お買い上げ日	年 月 日									
故障の状況	できるだけ具体的に									

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187 FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉

**Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共演務会) 20570-087-087

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

イレリ光	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	带丛	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋真	守山市勝部6丁目2-1 <b>(0.7.7) F.O.O. F.O.O.1</b>	余艮	大和郡山市椎木町404-2
旭川	<b>②</b> (011)894-1251 旭川市2条通21丁目	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	71-4	和歌山	型 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 型 (073)475-2984
	左1号 <b>否</b> (0166)31-6151		(函館流通卸センター内) <b>暦</b> (0138)48-6631	大阪	☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	· · · · ·
	東北	地	X		<b>1</b> (06)6359-6225		<b>1</b> (076)272-0045
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	ĭ ⊠
44m	☎(017)739-9712	. Ι . π<	☎ (022)387-1117	鳥取		岡山	岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	鳥取米子	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		矢尾807 ☎(086)292-1162
	秋田市御所野湯本2丁目		山形市流通センター	米子	<b>25</b> (0857)26-9695	岡山 広島	矢尾807

板	沐	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6011	洪田	<b>☎</b> (0855)22-6629		
群	馬	高崎市大沢町229-1 <b>☎ (027)352-1109</b>		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		匹 国	地	区
水	戸	水戸市柳河町309-2		☎ (03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27	香川	<b>2</b> (087)868-9477		南国市岡豊町中島331-7 (088)866-3142
כ	くば	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756			徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 <b>☎ (088)698-1125</b>	愛媛	松山市土居田町750-2 (089)971-2144
埼	走	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 <b>12</b> (045)847-9720		<b>L</b> (000/030 1123		

**25** (0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93

	<b>B</b> (048)/28-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		九	州	地	区	
			<b>25</b> (025)286-0171	福岡	春日市春日公園37		熊本		本町12-3
					<b>25</b> (092)593-9	9036		<b>23</b> (096)	367-6067
	中部	地	区	佐賀		本庄	天草	本渡市港町	
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		896-2 <b>(0952)26-</b> 9	0151			9)22-3125
	稲荷3丁目80		8-10	一一			鹿児島		次郎1丁目
	<b>25</b> (076)294-2683		<b>23</b> (052)819-0225	長崎				5-33	
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		<b>25</b> (095)830-	1658		<b>25</b> (099)	250-5657
	<b>2</b> (076)432-8705		<b>2</b> (0564)55-5719	大分			大島	名瀬市長浜	
福井	福井市開発4丁目112	岐阜			<b>25</b> (097)556-3	3815		<b>25</b> (0997	7)53-5101
	<b>2</b> (0776)54-5606		高屋太子2丁目30	宮崎		,田丁			
長野	松本市大字笹賀7600-7		<b>2</b> (058)323-6010		下加納366-2				
1773	<b>3</b> (0263)86-9209	高山			<b>23</b> (0985)85-0	6530			J
静岡	静岡市西島765		<b>25</b> (0577)33-0613						
ᄪᆘᄔ	<b>雷</b> (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖	縄	地	区	
	LA (US4)207-9000		<b>(</b> (0E0)0EE 1000	: <b>-</b> +-6⊞	注注土品明 4 丁口	00 11		$\mathbf{m}$ (000)	077 1007

☎(059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602

**25** (098)877-1207

**3** (083)986-4050

34

## 仕樣

型	式	の	呼び	OK-TU670F
種			類	
点	火	方	左	高圧放電自動点火
使	用	燃		
燃	焼	状	. —	
燃米	消費量	床暖房・ス	トーブ同時運輸	0.755 L/h 0.243 L/h
	房 出 力		トーブ同時運動	
熱	効 率		トーブ同時運動	0 0 1 0 1 0
	床暖房出力		トーブ同時運動	
本	体	水	容量	
			高使用圧力	
電			<u>ー ス</u>	7.0.20
電	源電圧		周波数	
定	格消費		トーブ同時運動	
電	力		ブ単独運転	
//^	Ы <i>(</i> = <i>δ</i> /τ		チ[切]のとき	12 2 11 12 2 11
		の型式		. —
給			野び 径	200
	非 丸 同 U. 気 温 度		通部孔径	
	x、 温		トーブ同時運輸 ブ単独運転	
	パネル		. 5=	
温	<u>ハ ネ ル</u> 水 配	管接		
	小山			対電中動消が推開した電子の大学を対する
安	全	装	置	
そ	の ft	也の	装 置	
外	形	寸	法	高さ 571 mm×幅 730 mm×奥行 387 mm(置台を含む)
質			量	92.0 1.8
付		属	댦	標準給排気筒セット(壁固定金具を含む)、置台、遮熱板
ניו		<b>冯</b>		送油ホースセット(1 m)、温水用ペアチューブセット(2.5 m)

## 愛情点検

## 長年ご使用の石油暖房機FF床暖ヒーターの点検を!



この様な症状 はありませんか

- ●油漏れ・水漏れがする
- ●臭いがしたり、目がチカチカする
- ●ガラスがすすで汚れて炎が 見えない
- ●運転中、異常な音がする
- ●その他の異常や故障がある

► | &

以上のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い	上げ日	年	月	日	販	売	店	名	<b>1</b> (2)	)	_	
品	番	OK-TU6	70F		お客	縁で	相談	窓口	<b>2</b> (	)	_	

## 松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)2001